



AF Aussentemperaturfühler
EGH Expansionsgefäß Heizung
EGS Expansionsgefäß Sole
ES Erdsonde
EH Elektrozusatzheizung (Option)
ES Erdsonde
FA Flexible Anschlüsse
HK Heizkreis
KH Kugelhahnen

M Manometer
MK Mischkreis(Optional)
PS Pufferspeicher
P1 Solepumpe
P2 Ladekreispumpe 230 V
P3 Heizkreispumpe 230 V
SA Schmutzabscheider "Zeparo"
SF1 Speichertemperaturfühler "WP Ein"
SF2 Speichertemperaturfühler "WP Aus"

SK Solekreis
SV Sicherheitsventil
ST Steuertableau
SW Sole/Wasser Wärmepumpe
T Thermometer
VF Vorlauffühler

ES